ARION SAFETY PRODUCTS

#1 IN SAFETY

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
FICHA TÉCNICA | WFL03



Variante Fire Red

SILBATO DE EMERGENCIA

WHISTLES FOR LIFE® FIRE RED

Silbato de emergencia acústica para alertar a personas cercanas y pedir auxilio en una emergencia. Su diseño de tres cámaras emite sonido en varias direcciones.

120 dB DECLARADOS | TRES CÁMARAS

BENEFICIOS PRINCIPALES

120 dB	TRES CÁMARAS	CUERPO DE ABS	FORMATO PORTÁTIL
Nivel sonoro declarado.	Señal multidireccional.	Resistente al agua y a los rayos UV.	Argolla para fijarlo al equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Marca	Resqme®
Modelo	Whistles for Life®
Variante	Fire Red (rojo)
Referencia del fabricante	WFL03
Nivel sonoro	120 dB, según fabricante
Cámaras acústicas	Dos laterales sin bolita y una superior con bolita
Material	Plástico ABS
Resistencia ambiental	Al agua y a los rayos UV
Boquilla	Sujeción con la boca para uso manos libres
Origen	Fabricado en Estados Unidos
Presentación	1 unidad

SELECCIÓN Y USO

CRITERIO	CONDICIÓN
Aplicación	Señal de auxilio o aviso local de peligro.
Entornos	Brigadas, kits de emergencia, trabajo aislado y actividades al aire libre.
Ubicación	Sujetar al llavero, la ropa o el equipo en un punto accesible.
Activación	Soplar para emitir la señal acústica.

ALCANCE ACÚSTICO

El fabricante indica hasta 3,2 km (2 millas), según las condiciones. El ruido, el viento y los obstáculos influyen en la distancia a la que se oye.

ADVERTENCIAS Y MANTENIMIENTO

- Evitar accionar el silbato cerca de los oídos.
- Revisar que las aberturas estén libres de suciedad y que la argolla esté firme.
- Limpiar la boquilla después del uso y dejar secar antes de guardar.
- Sustituir el silbato si presenta grietas o si la señal pierde intensidad.
- En brigadas, usar las señales previstas en el plan de emergencia.

Fuentes: resqme.com/products/whistles-for-life (variante 42839455793250) e instrucciones Whistles for Life®, edición 7/2024. Las pautas de mantenimiento son recomendaciones generales.