

DESCRIPCIÓN

Tapones desechables de protección auditiva marca Industrial Safety Product, modelo Maxifit sin cordón, fabricado en polipropileno ultra suave en color naranja que ofrece máxima ergonomía al trabajar, memoria molecular de expansión lenta que facilita su colocación en el canal auditivo. Ofrece un nivel de protección máxima de 32dB cuando se coloca de forma correcta. Talla universal, empacado en pares por bolsa individual.

DATOS GENERALES

Código: FEP01

Modelo: Maxifit

Marca: Industrial Safety Products

Material: Polipropileno Foam

Color: Naranja

Talla: Universal

Unidad de Medida: Par

Dispensador: 200 pares

Protección: Auditiva NRR 32 Decibeles



REGULACIONES

ANSI S3.19.19-1974

Esta normativa, mide y determina el nivel de reducción de ruido (NBR) de un protector Auditivo expuesto a diferentes tipos de frecuencias.

Protector Auditivo FEP01

AJUSTE COLOCACIÓN, RETIRO & MATENIMIENTO

1 - Con las manos limpias sostenga uno de los tapones por el vástago con los dedos índice y pulgar, pase la otra mano por encima de la cabeza, tome la oreja y tire de esta delicadamente hacia arriba y hacia atrás para ensanchar el conducto auditivo y facilitar la colocación del tapón. Insertar el tapón a fondo girándolo cuidadosamente. El tapón debe quedar de tal forma que mirándose al espejo solo pueda ver el vástago.



2 - Para retirarlo debemos realizarlo con las manos limpias y fuera del área de exposición al ruido, proceda a ensanchar el conducto auditivo como se indica en el paso No.1, y sostenga el tapón por el vástago con los dedos índice y pulgar.

3 - Lave el tapón por lo menos una vez a la semana o cuando se observe suciedad en el. Utilice preferiblemente agua tibia y jabón neutro, esto debe realizarse al finalizar la jornada laboral para garantizar un buen secado. Por ningún motivo utilice solventes ácidos ni alcohol para limpiar el tapón.

4 - Se deben almacenar en su estuche después que hayan sido lavados y secados.

5 - Un mismo tapón jamás deberá ser usado por mas de una persona